

おもちゃのカルテ

志村けんのバカ殿様の目覚まし時計


2年4月19日受け入れ

症状

動かない 自分で分解したら配線が切れていた 自分では治せない

原因と対処

電池の液漏れが原因で、電池ボックスの配線が腐食して切れていました。
電池端子も汚れて接触不良でした。



腐食した電池線を取り換えれば最善ですが、精密な時計ユニットの基盤を傷つける危険性があるため、今回は既存の配線を活用、延長して接続しました。

電池端子は磨きました。

時計の動作も目覚ましの動作も問題ないと思います。

今では 貴重な時計です。是非大切にしてください。

今回の断線の原因は、電池の液漏れです。アルカリ電池を使用している場合、長年放置しておくとも必ず液漏れ起こします。

使わないときは、電池を抜いておきましょう。

おもちゃドクター 大沢 博雄